

DJI Phantom

Funktionen des Sendersettings für Spektrum DX9

Schalter B (Flugmodi)

- 0 - GPS
- 1 - Atti.
- 2 - Manual

Schalter H

- 0 - Flugmodi
- 1 - Failsafe

Schalter E (IOC)

- 0 - OFF
- 1 - Course Lock
- 2 - Home Lock

Schalter D (Mischer Roll -> Heck)

Hiermit lassen sich nur mit Roll Kreise um ein Objekt herum fliegen. Dabei ist die Front zum Objekt gerichtet.

Dieser sollte nur in den Modi GPS und Atti. verwendet werden!

- 0 - OFF
- 1 - großer Kreis
- 2 - kleiner Kreis

linker Poti (Gimbalsteuerung)

Links (von oben gesehen)	Blick nach vorne
Mitte	45° nach unten
Rechts (von oben gesehen)	Blick nach unten

Schalter C, F, G (Dual Rate)

- C – Nick
- F – Roll
- G – Heck

Schalterstellung	Dual Rate	Expo
0	100%	0%
1	80%	0%
2	60%	0%